モバイルプラネタリウムドームへの MITAKA PRO の

全天周投影設定について

渡部 義弥*

概要

デジタルプラネタリウムソフトの MITAKA PRO(オリハルコンテクノロジー社)には、ドームスクリーンでの全 天周投影を行う機能がある。この機能を使う際は、プロジェクターの位置や画角などにあわせて設定を変 えなければならないが、その方法については、まとまったマニュアルがないのでここに記す。なお、この手 法は、MITAKA PROの一部で単体でも提供される多機能プレゼンソフト Quadratura にも適用できる。

1. はじめに

MITAKA PRO は、国立天文台などが開発した、オ ープンソースの立体宇宙投影ソフトMITAKAを、オリ ハルコンテクノロジー社が拡張したフリーソフトMITAK A PLUSをさらに充実させたものである。

拡張は、下表の様に多岐にわたるが、その中の一 つとして、全天周映像を投影する機能を内蔵すること があげられる。これに、適切なプロジェクター、ドームス クリーンを組み合わせることで、デジタルプラネタリウム やフルドームシアターを構成することができる。

ただし、ドームへの投影の設定方法はマニュアルに

はない、これは、MITAKA PRO は開発元が設置サポートをする原則の製品であり、基本的には、一回全天 周の設定をすれば、それでよいため、開発者がわかっていればよかったためである。

しかし、我々は、MITAKA PRO を、モバイル用途で 使用することを前提としている。設置・撤収を頻繁に行 い、時によって平面、球面など様々な使用方法をする ため、自前で設定が行える必要があった。

そこで、本稿では、オリハルコンテクノロジー社から 得た情報を元に、全天周投影の設定方法を記し、今 後の運営に資するものとする。

主な機能など	MITAKA	MITAKA PLUS	MITAKA PRO
ライセンス	オープンソース(国立	フリーソフト(オリハル	有償ソフト(オリハルコ
	天文台)	コンテクノロジー社)	ンテクノロジー社)
使用機種	Windows XP 以降	Windows2000 以降、	Windows2000 以降、
		Macintosh OSX	Macintosh OSX
3D投影	アナグリフ	アナグリフ	アナグリフ、垂直水平
	2台同期で偏光方式	2台同期で偏光方式	偏光、時分割、裸眼
			立体視など1台のPC
			で可能(2画面出力)
スクリプト作成 実行	×	0	○外部機器制御も可
全天周投影	×	×	0
ドームマスター作成 再生	×	×	0
プレゼンソフト	×	\bigtriangleup	○高機能ソフト付属

表. MITAKA と 同PLUS 同PRO の主要機能の比較

*大阪市立科学館 学芸課

watanabe@sci-museum.jp

2. 全天周投影設定作業の概要

全天周投影は、次の手順をふむ。ここでは、1台のプ ロジェクターに魚眼レンズを装着して、ドームスクリーン に映写する場合のみを想定する。我々がもっているシ ステムがそれだけだからである。なお、MITAKA PRO には、複数のプロジェクターを組み合わせて全天周投 影をする機能も内蔵されている。

ア)投影機器の各種スペックを調べる
イ)MITAKA PRO で仮に投影設定を行う
ウ)投影機器を設置し、設置位置などを調べる
エ)投影をしながらチューニングをする

なお、各機器については、運用途中で要素が変化し にくくする。そうでないと、頻繁に投影設定を変えなけ ればいけなくなり、運用性が落ちる。

具体的には、プロジェクターについては、レンズシフ トをオフにする。ズームレンズの場合は、最広角がわに してテープで動かないようにする。機器全体をできれば アンカーでとめる。できなければ、床面にテープなどで 設置位置をマーキングする。

モバイルプラネタリウムのドームは、容易に位置が動 いてしまうので、ドーム位置についても床面にテープな どでマークをするのが望ましい。また、ドームとプロジェ クターの相対位置が変わらなければいいので、プロジ ェクターとドームの適当な場所との位置関係が示せる ようにする方法もある。

2-1. 投影機器の各種スペックを調べる

次のスペックを事前に調べておく

ア) 投影角度 通常は 180 度になるはず

- イ) プロジェクターのタテヨコ比 (Aspect) XGAなら、1024:768=4:3 Aspect 1.333
- SXGAなら、1280:1024=5:4 Aspect 1.25 フルHDなら、1920:1080=16:9 Aspect 1.78 など
- **ウ)投影仰角**

ドーム中心なら、90度 ドーム端なら45度 その中間なら、適宜な角度になる。

おおざっぱにつかんで、あとで修正でもよい

エ)ドームスクリーンの傾斜角

モバイルプラネタリウムの場合は0度。 ただし、傾斜させて使いたい場合は適宜角度

2-2. MITAKA PRO で仮に投影設定を行う

2-1. で調べたスペックにそって、仮に投影設定を 行っておく。これらは、PC のみで行い、設定の保存を しておく。操作手順は次の通り。

ア)投影設定ツールを起動する

MITAKA PRO の画面から、上部のメニューで[ツー ル]→[投影設定]と選ぶ。

シ オブジェクト(2) レイアウト(2)	ツール(① ヘルプ(巴)	i
	📝 スクリプト編集(E)	F9
	📕 スクリプト出力 (2)	F10
	📰 タイムライン編集(①	F7
	UIブラウザ(U)	F11
	サウンド制御(S)	
	▶ 最前面コントローラ(T)	F12
	🔌 Mitaka設定(<u>M</u>)	
	😡 オプション設定(Q)	
	🛃 投影設定(C)	
	GHIZタイル(G)	()

図1.投影設定の呼び出し方

すると、下図のような[投影設定]ダイアログがでてく る。以下、この[投影設定]のタブにある[スクリーン]と [投影補正]を操作していく。

スクリーン	/ 投影補正 特殊表示	テストパターン
] 表示	□ 投影画面にも表示	
5	不透明度 05 🕭 線幅 1 🔮	8
スクリー	ン形状	
形状	К- Д	
距離	1	
回転	0 0 0	1
方位解创	象度 6 🔿	5
卯角解	* (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
чилицани 19. и п е	+++ □ 1 1 1 1	
n-для	1A DUP-A	
7.2.60 (
· -		

図2. [投影設定]ダイアログメニュー

イ)スクリーン設定

- ・ スクリーン形状の[形状]を[ドーム]にあわせる
- [距離]は、スクリーンまでの距離を示す。いうなら ば単位を決める。任意でよいが、ドーム半径のm を入れるのがわかりやすい。以下それを前提に する。
- [回転]は、でドームの傾斜角を設定する。水平 ドームなら、0 0 0。傾斜なら、たとえば 0 15

0(15度傾斜)などとする。

- 「方位解像度][仰角解像度]は、それぞれ、全周 を水平方向、垂直方向に何分割の多角形で近 似するかを指定する。好みだが、方位 12、仰角 3 程度で十分である。より精密にするには、数字 を大きくする。スクリーンに目地があるなら、それ にあわせるのが開発者からは推奨されている。
- [ドーム形状]は、プラネタリウムの場合は、[フルド ーム]にする。

ウ)インタラィティブ操作の準備

各種補正をおこなった結果を、ドームに映さなくても、 ある程度プレビュー画面上で確認できる。

メインメニューから、[表示]→[俯瞰]を選ぶと、図3 のような表示になる。



図3. インタラクティブに投影設定操作中の画面

🔲 投影設定			?×	
スクリーン	投影補正 幣	詩殊表示 テスト	・パターン	
- 🖸 歪み補助				
オフスクリーン剤	解像度 幅 2048	🖌 高さ 2048	×	
☑ 歪み画像	☑ 歪み画像 //correction/distort_%CHANNELNAME%png			
□編集	元に戻す 解	像度 8 🥏 8	🗧 U2%	
√□ ブレンディ	ング補正			
□ ブレンディ	ング画像 prrecti	on/blend %CHAN	NELNAME%png	
□ 編集 解	像度 32 🔷 1	6 🔹 値設定 1.0	0 0 1セット	
	B'@2100			
	ク単記世	(
定義ファイ	□ 定義ファイル /correction/view_%CHANNELNAME%.cfg			
□ 編集 種	類 視錐台	~	リセット	
方向	0.000000	0.000000	0.000000	
垂直視野角	70.000000	アスペクト比	1.333330	
オフセット	0.000000	0.000000		
○計算方法				
種類 FishE	/e 💌	設定	計算	
リセット(B) (読み込み(L)) 保存(S) デフォルトとして保存				

図4. [投影補正]メニュー

画面上でマウスを左ドラッグすると、上下左右の回 転ができる。また、右ドラッグでズームになる。見やすい 大きさや方向にして適宜みていくとよい。

エ)投影補正

図4のように[投影補正]タブを選び、操作を行う。

- ・ [歪み補正]と[レンダリング範囲]に、それぞれチ ェックを入れる
- [計算方法]の[種類]を[FishEye]にする。

エ')プロジェクターセッティング

さらに、[設定..]ボタンを押す。次の様にプロジェク ターの位置や方向、映写角度を調整するダイアログ [Projector Setting](図5)がでてくるので、これを調整 し、実際の設置位置や状況にあわせる。

🔲 Proje	ctor Setting	,	?×
- Projecto	r		
🗌 Edit			Reset
Position	0.000000	0.000000	1.000000
Orient	0.000000	0.000000	0.000000
Fovy	30.000000	Aspect	1.333333
Offset	0.000000	0.000000	
			Close

図5. [Projector Setting]ダイアログ

[Edit]とすると、インタラクティブに設定ができるようになる。「ウ)インタラィティブ操作の準備」で表示させたウィンドウをワンクリックすると、プロジェクターの設置位置に対応した操作ができる。なお、微調整は各々Ctrlキーを併用する。

ア)前後左右(Position):数字キーの2、8、4、6

- イ)上下(Position):数字キーの9、3
- ウ)投影方向(Orient):カーソルキー
- エ)投影角度(Fovy):PageUp、PageDown キー

この[Edit]での操作は、ダイアログに直接数値を入れることでも行える。これは後述する。

ただし、[Edit]では、操作できない要素があり、これら もセッティングには重要である。

- [Aspect]は、プロジェクターの縦横の解像度の比 を示す。「2-1.投影機器の各種スペックを調べる」で調べておいた値を入力する。
- ・ [Offset]は、通常は0にしておく

以下は、[Edit]で操作できる値であるが、直接キー 入力もできるというものである。

- [Position]は、プロジェクターの設置位置である。 直行座標のX, Y, Zで示す。単位は先の[距離]の さいにしめしたm(メートル)である。プロジェクター の設置がドーム中心なら、X,Yは0,Zは、ドーム 上での水平線の高さ(当方のモバイルプラネタリウ ムだと 0.8)。ドームの端に設置する場合は、適宜 その位置とする。
- ・ [Orient]は、プロジェクターから映像を投射する方 位角である。平面方向x、yに、仰角 ϕ で表す。仰 角は、天頂方向にプロジェクターを向けるなら、90、 水平なら0と角度で表す。俯角はマイナスである。
- [Fovy]は、プロジェクターレンズの投影角である。 魚眼レンズなら180などと角度単位で指示する。

オ)レンダリング範囲の設定

Mitaka PRO で、宇宙シミュレーター(プラネタリウム) や、内蔵のプレゼンソフト Quadratura での投影、すな わちリアルタイム3D機能を使用する場合、レンダリング 設定を行う必要がある。あらかじめ全天周用に作られ た映像(プレレンダリング映像、あるいはドームマスター 映像)を再生するさいには不要である。

レンダリング設定は、[投影設定]の[レンダリング範

囲]部分のパラメータを操作する。 ? X 💽 投影設定 スクリーン 投影補正 特殊表示 テストパターン ▼ 歪み補正 オフスクリーン解像度幅 2048 💌 高さ 2048 💌 ▼ 歪み画像 /correction/distort_%CHANNELNAME%png | 編集 元に戻す 解像度 8 🕂 8 🕂 リセット □ ブレンディング補正 ▼ ブレンディング画像 orrection/blend_%CHANNELNAME%png □ 編集 解像度 32 ÷ 16 ÷ 値設定 1.00 ÷ リセット ▼ 印ンダリング範囲-□ 定義ファイル ./correction/view_%CHANNELNAME%.cfg 🖂 編集 種類 キューブマップ 💌 リセット ▼ 正面 ▼ 左面 □ 背面 ▼ 右面 ▼ 天井 □ 床面 方向 0.000000 45.000000 0.000000 計算方法 種類 FishEye • 設定。 計算 リセット(R) 読み込み(L)... 保存(S)... デフォルトとして保存

図6. [レンダリング範囲]操作

- [編集]をチェックする .
- [種類]は、キューブマップとする
- [正面]、[左面]、[右面]、[天井]にチェックをいれる

すると、「インタラクティブ操作の準備」で出した画面 の中に黄色いハッチング枠で表示範囲が表される(図 7)。それらが、ドームを囲みきるように、カーソルを動か す。または、方向を0、45、0とすればたいていはうまく いく。



図7. レンダリング範囲をあわせている様子

もちろん、背面にもチェックをいれる方法もあるが、 不要部分を使用しないことでコンピュータの能力を有 効に使うことができる。

レンダリングの範囲設定が大きくても表示は行われ る。そのかわり、解像度がそのぶんおちることになる。 設定が終了したら、「編集]チェックをはずす。

カ)投影補正の計算

「投影補正」ダイアログの下部にある、「計算方法」の [計算]ボタンをクリックし、投影補正を計算する。これに よって、画像が全天周投影に補正されてプロジェクタ ーに出力されるようになる。

くり返しになるが、ここまでの操作は、ドームを展開 せずに、あらかじめ行っておくものである。設定の保存 をし、いつでも取り出せるようにしておく。

2-3.投影機器を設置し、設置位置などを調べる

ここからは、ドームスクリーンとプロジェクターを設置し て行う作業になる。

メジャーとメモ、分度器などを用意し(場合によっては、 レーザーポインターなどで光軸を確かめるのも便利)、 次の要素を調べる。

基本的には、「2-1.投影機器の各種スペックを調 べる」で行ったことを、実地で計測しながら再度行う。こ こでは、特に次の要素を再度調べる。モバイルでの運 用の場合、それほど厳密さを要求されるわけではない が、わかる範囲で正確に測定するとよい。

- ・ プロジェクターのレンズ中心の設置位置
- ・ プロジェクターの光軸の方向(仰角)
- ドームスクリーンの半径とドーム水平線(見切り)の 高さ

2-2の設定値を調整する。[投影補正]のエ')を微 調整することになろう。

2-4. 投影をしながらチューニングをする

最後に、投影をしながら、チューニングを行う。

メインメニューから[表示]→[投影画面]を選択すると、 (操作用ではなく)プロジェクターがわの画面ウィンドウ が表示される。この画面に移動して[Alt]+[Enter]で全 画面化を行う。

[投影補正]ダイアログの[スクリーン]タブで、

· 投影設定	? ×
スクリーン 投影補正 特殊表示 テストパターン	
▼ 表示 ▼ 投影画面にも表示	- 1
色 🛄 不透明度 1.0 🛨 線幅 🛛 🛨	

図8. グリッドでチェックをする

[表示][投影画面にも表示]の両方をチェックにし、 [不透明度]を1に、[線幅]を1以上にすると、投影画面 にスクリーンのグリッドが表示される。このグリッドで設定 があっているかの検討をつける。ドームに目地が目立 つ場合は、目地にそのままあわせる手もあるが、もバル プラネタリウムではその点は難しい。

これら調整が終了したら、[不透明度]を0に、[線幅] を1とし、[表示] [投影画面にも表示]のチェックをはず す。

さらに、設定値を[保存]しておく、設定名は、フルド ームセンター+日付などとしておくとわかりやすい。次 回同じパターンで使用する場合は、この設定ファイル を[読み込み]することで、2-2を行う必要がなくなる。

3. 平面投影にもどす方法

ドームへの全天周投影から、平面投影に戻すには、 やはり、[ツール]→[投影設定]のダイアログを出し、 次の操作を行う。

[スクリーン]タブで、スクリーン形状を[平面]に
 [投影補正]タブで、[歪み補正]と[レンダリング範囲]のチェックをはずす

参考文献

http://orihalcon.jp/, オリハルコンテクノロジー社ホ ームページ

Quadratura/MITAKA PRO の投影補正方法(プロジ ェクター1台用) MITAKA PRO 全天周, 私信, オリハル コンテクノロジー社